



UWAGI:

1. Rozpatrywać z rysunkami architektury.
2. Otworowanie ścian weryfikować z projektami branżowymi.
2. Pod fundamentem należy wylać min. 10cm chudego betonu.
3. Wszystkie powierzchnie zabezpieczyć przeciwwodnie powłokami elastycznymi przekrywającymi rysy o rozwarości nie mniejsze niż 0,3mm.



SKALA 1:50

SKALA 1:50




Słupy 600x600 (szt.3)

SKALA 1:50



SKALA 1:50



DETAL DOZBROJENIA
OTWORÓW W ŚCIANACH